Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	[≡o] / PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	[ ] / TV	SEARCH TV/R	TV/R
CH MGR	CH MGR	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
PC	PC	APP MEDIA	Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PIP	[≡+] / PIP	ECO 3D	3D
INFO	[≡?] / Info	DISPLAY INFO	Info
TX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
P.MODE	Red/P. Mode	A	Red

Original		Replacement	
S.MODE	Green/S. Mode	B	Green
STILL	Yellow/Still	C	Yellow
P.SIZE	Blue/P. Size	D	Blue
E.SAVING	E. Saving	SETTINGS OPT	Options
[≡♦]		PICTURE FORMAT	Format
SOURCE	[≡♦]/Source	ZOOM	Eject
DUAL I-II	I-II/Dual	SOUND DUAL	Dual
SRS	(·)/SRS	AD SUBT	Subt
POSITION	[^]/Position	RETURN BACK	Back
P	P Up	»	>>
P	P Down	«	<<

Original	Replacement