Original		Replacement	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Mute	Mute	MUTE	Mute
Cable/Sat	Cable/Sat	SHIFT + 1	Shift + 1
STB	STB	SHIFT + 2	Shift + 2
TV	TV	SHIFT + 3	Shift + 3
Disc	Disc	SHIFT + 4	Shift + 4
Server	Server	SHIFT + 5	Shift + 5
Aux	AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
Audio	Audio	SHIFT + 7	Shift + 7
Game	Game	SHIFT + 8	Shift + 8
AVR	AVR	A	Red
USB	USB	B	Green
Network	Network	C	Yellow
Radio	Radio	D	Blue
Surr Mode	Surr. Mode	HOME SMART	Smart
OSD/Menu	OSD Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
Back/Exit	Back/Exit	RETURN BACK	Back
Info/Option	Info/Option	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
Clear	Clear	CLEAR EXIT	Exit
Test	Test	REPEAT TEXT	Text
Vol	Vol +	VOL +	Vol +
Vol	Vol -	VOL −	Vol -
CH/ Tuner	CH/ Tuner Up	CH +	Ch +
CH/ Tuner	CH/ Tuner Down	CH −	Ch -
Delay	Delay	SETTINGS OPT	Options
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Tone	Tone	AD SUBT	Subt
DIM	Dim	APP MEDIA	Media
P-Scan	P-Scan	SOUND DUAL	Dual
Direct	Direct	TIMER AV	AV
MEM	Mem	PICTURE FORMAT	Format
RDS	RDS	DISC NAV LIST	List
I<	I<	I<<	I<<
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>

Original		Replacement	
>I	>I	>>I	>>I
Top Menu	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Stop	Stop	Stop	Stop
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
Prev.CH	Prev. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch