Original	Replacement
Power	Power
Ambilight	Display / Media
Menu	Menu / Home
Smart/Colors	Smart / List
Sources/Pair	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
←	Back / Return
Home	Shift + Menu /
Home	D.Menu / Top
+	Info / Angle
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Windows	Shift + Green / APP /
TV/Exit	Exit / Cancel / Clear
CH-	CH- / Page-
Rakuten Tv	Shift + Yellow / YouTube /
1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST TV GUIDE	Tv Guide/List	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		