Original		Replacement	
	System Standby		Power
	Sleep		Sleep
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Top Menu		Menu
	DVD Menu		D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Recall		Pre Ch
	>>I / CH/ Preset +		>>I
	I <</ CH/ Preset -		I <<
	<<		<<
	>>		>>

Original		Replacement	
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Tv/ Video/ ANT		TV/ R
	Main Menu		Smart
	Test Tone		Back
	Multi CH		3D
	2CH		Subt
	AFD		Dual
	A. F. D.		List
	+		Ch +
	-		Ch -
	Menu >		Shift + Right
	< Menu		Shift + Left
	Tv CH+		Shift + Ch +
	Tv CH-		Shift + Ch -
	Tv Vol +		Shift + Vol +

Original		Replacement	
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
VIDEO 1	Video1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA- CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM ⏏	Eject
AV ⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8

Original		Replacement	
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/Shift/-/-	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Tuner	DISPLAY INFO	Info
PRESET + ⏭	⏭/CH Preset+ Tuner	SHIFT + ⏭	Shift + ⏭
– CH/PRE ⏮	⏮/CH Preset- Tuner	SHIFT + ⏮	Shift + ⏮

Original		Replacement	
	Standby		Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD		Yellow
	DVD		Blue
	MD/Tape		AV
	Tuner		Eject
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Original		Replacement	
	8		8
	9		9
	0		0
	>10/Shift/-/-		Guide
	Enter/D.Tuning/Return		Info
	D.Skip/TV/VTR		Text
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Replacement	
	Standby CD		Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD		Yellow
	DVD		Blue
	MD/Tape		AV
	Tuner		Eject
	1 CD		1
	2 CD		2
	3 CD		3
	4 CD		4
	5 CD		5
	6 CD		6
	7 CD		7
	8 CD		8
	9 CD		9
	0 CD		0

Original		Replacement	
	>10/Shift/-/--		Guide
	Enter/D.Tuning/Return CD		Info
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	<< CD		<<
	>> CD		>>
	Play CD		Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
	D.Skip/TV/VTR CD		Text
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Standby Video		Shift + Power
	1 Video 1		Shift + 1
	2 Video 1		Shift + 2
	3 Video 1		Shift + 3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4 Video 1	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 Video 1	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Video 1	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Video 1	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Video 1	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Video 1	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Video 1	SHIFT + 0	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- Video 1	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
CH/PRE	I<< Video 1	SHIFT + K<	Shift + I<<		
<<	<< Video 1	SHIFT + <<	Shift + <<		
>>	>> Video 1	SHIFT + >>	Shift + >>		
PRESET + >>I	>>I Video 1	SHIFT + >>I	Shift + >>I		
▶	Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
II	Pause Video 1	SHIFT + II	Shift + Pause		
■	Stop Video 1	SHIFT + ■	Shift + Stop		

Original		Replacement	
	St andby		Power
	Vi deo 1		Red
	Vi deo 2		Gr een
	SA- CD		Yel l ow
	DVD		Bl ue
	MD/ Tape		AV
	Tuner		Ej ect
	1 MD/ Tape		1
	2 MD/ Tape		2
	3 MD/ Tape		3
	4 MD/ Tape		4
	5 MD/ Tape		5
	6 MD/ Tape		6
	7 MD/ Tape		7
	8 MD/ Tape		8
	9 MD/ Tape		9
	0 MD/ Tape		0

Original		Replacement	
	>10/ Shi f t/ - / - - MD/ Tape		Gui de
	Ent er / D. Tuni ng/ R t urn MD/ Tape		I nf o
	D. Ski p/ TV/ VTR MD/ Tape		Text
	I << MD/ Tape		I <<
	>>I MD/ Tape		>>I
	<< MD/ Tape		<<
	>> MD/ Tape		>>
	Pl ay MD/ Tape		Pl ay
	Pause MD/ Tape		Pause
	St op MD/ Tape		St op
	Mut i ng		Mut e
	Mast er Vol +		Vol +
	Mast er Vol -		Vol -
	St andby Vi deo		Shi f t + Power
	1 Vi deo 2		Shi f t + 1
	2 Vi deo 2		Shi f t + 2
	3 Vi deo 2		Shi f t + 3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/ Shift/ -/ -- Video 2	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
CH/PRE	I << Video 2	SHIFT + <<	Shift + I <<		
PRESET +	>>I Video 2	SHIFT + >>I	Shift + >>I		
	<< Video 2	SHIFT + <<	Shift + <<		
	>> Video 2	SHIFT + >>	Shift + >>		
	Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
	Stop Video 2	SHIFT + ■	Shift + Stop		
	Pause Video 2	SHIFT + II	Shift + Pause		