Original	Replacement
Power	Power
TV/AV	AV / Input / RDS
TV/TXT	Text / Goto
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	Shift + Smart / List
DTV	Setup / OPT /
Hold	Stop / Hold
Size	Zoom / Size
Subpage	Shift + Display / Media
Index	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +

Original	Replacement
CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
Channel List	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
EPG	Guide / EPG / -/--
Down	Down
Info	Info / Angle
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Replacement	
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Original		Replacement	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze