Original		Replacement	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO SEL	Audio Sel	SOUND DUAL	Dual
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LEVEL TITLE BAND	Level / Title / Band	HOME SMART	Smart
SET MENU MENU SRCH MODE	Set Menu / Menu / SRCH	TOP MENU MENU	Menu
PURE DIRECT	Pure Direct	APP MEDIA	Media
PARAMETER DISPLAY	Parameter / Displa	DISPLAY INFO	Info
STRAIGHT EFFECT	Straight / Effec	ECO 3D	3D
PRESET/CH ▲	Up / Preset / CH+	▲	Up
▼	Down / Preset / CH	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left / A / B / C / D / E	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Replacement	
1	1 System	1	1
SYSTEM 2	2 System	2	2
MEMORY 3	3 System	3	3
4	4 System	4	4
CLASSICAL 5	5 / Classical	5	5
LIVE/CLUB 6	6 / Live Club	6	6
ENTERTAIN 7	7 / Entertain	7	7
MOVIE 8	8 / Movie	8	8
STEREO 9	9 / Stereo	9	9
ENHANCER 0	0 / Enhancer	0	0
SUR. DECODE +10	+10 / Sur.	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
POWER AV	Power Tuner	C	Yellow
FREQ/TEXT ◀◀	<< / Freq / Text	SHIFT + ◀	Shift + Left
EON ▶▶	>> / Eon Tuner	SHIFT + ▶	Shift + Right
Y SEEK – START ▶▶|	>>| / PTY Seek Start Tuner	+ CH	Ch +
MODE – PTY SE |◀◀	|<< Mode PTY Seek Tuner	CH –	Ch -

Original		Replacement	
★★	**/ Net	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
TUNER	Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + 2	Shift + 2
CD-R	CD-R	SHIFT + 3	Shift + 3
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + 4	Shift + 4
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + 5	Shift + 5
DVD	DVD	SHIFT + 6	Shift + 6
BD/HD DVD	BD/HD DVD	SHIFT + 7	Shift + 7
PHONO	Phono	SHIFT + 8	Shift + 8
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + 9	Shift + 9
DVR	DVR	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
VCR	VCR	SHIFT + 0	Shift + 0
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
POWER AV	Power CD	A	Red
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Pause CD		Pause

Original		Replacement	
FREQ/TEXT	<< CD		<<
EON	>> CD		>>
REC DISC SKIP	Rec CD	REC MODE	Rec
	Stop CD		Stop
MODE – PTY SEEK	I << CD		I <<
SEEK – START	>>I CD		>>I
POWER AV	Power DVD	B	Green
	Play DVD	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Stop DVD	SHIFT +	Shift + Stop
	Pause DVD	SHIFT +	Shift + Pause
REC DISC SKIP	Rec DVD	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
FREQ/TEXT	<< DVD	SHIFT +	Shift + <<
EON	>> DVD	SHIFT +	Shift + >>
MODE – PTY SEEK	I << DVD	SHIFT +	Shift + I <<
SEEK – START	>>I DVD	SHIFT +	Shift + >>I