| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Info | | Info / Angle | |
| FAV | | Fav / Marker / PC | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| << | | << / Tune- | |
| Page+ | | CH+ / Page+ | |
| I<< | | I<< / Preset- | |
| >> | | >> / Tune+ | |
| Page- | | CH- / Page- | |
| >>I | | >>I / Preset+ | |
| Menu | | Menu / Home | |
| Up / P+ | | Up | |
| Up / P+ | | Shift + CH+ / | |
| Exit | | Exit / Cancel / Clear | |
| Left / Vol - | | Left | |
| Left / Vol - | | Vol - | |
| OK | | OK | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Right / Vol + | | Vol + | |
| Right / Vol + | | Right | |
| Swap | | Back / Return | |
| Down / P- | | Down | |
| Down / P- | | Shift + CH- / | |
| Recall | | Smart / List | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| Radio | | TV/Radio / | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| AD | | Shift + Audio / Lang I/II | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue / Format | Blue / Prime Video / Random | | |
| Blue / Format | Picture / Format | | |