Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE /COPY	Subtitle/Copy	AD SUBT	Subt
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
STEP	Step	DISC NAV LIST	List
A-B	↔/A-B	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
V-MODE	V-Mode	PICTURE FORMAT	Format
N/P	N/P	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PBC	PBC	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
TEXT/TITLE	Text/Title	REPEAT TEXT	Text
DVD/DVB	DVD/DVB	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ANGLE	Angle	CLEAR EXIT	Exit
USB/CARD	USB/Card	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Pause	❚❚	Pause
STOP/PVR	Stop/PVR	■	Stop
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
10+	10+	FAV PRE-CH	Pre Ch
GOTO	Goto	APP MEDIA	Media
REV	<<| Rev	<<	<<
FWD	>>| Fwd	>>	>>
PREV	I <<| Prev	I <<	I <<
NEXT	>>I / Next	>>I	>>I
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
FAV	Blue/ FAV	D	Blue