Mandis shop

Sony RM-S325

Original	Replacement
Power	Power
Play Tape Deck A	Play / Slow
Pause MD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
<< Tape Deck	<< / Tune-
>> Tape Deck	>> / Tune+
I << MD	I << / Preset-
>>I MD	>>I / Preset+
Play MD	Sound / Title
PHONO	Audio / Lang I/II
D. Skip CD	D. Menu / Top
Play CD	OK
Vol +	Vol +
Preset +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Preset -	CH- / Page-
TAPE1 / DAT	1

Original	Replacement
TAPE2 / MD	2
CD	3
Stop Tape Deck A	5
TUNER	6
AUX	7
Rev. Play Tape Deck A	Shift + Play /
Pause CD	Shift + Pause / Step /
Stop MD	Shift + Stop /
<< Tape Deck	Shift + << /
>> Tape Deck	Shift + >> /
I << CD	Shift + I << / Preset-
>>I CD	Shift + >>I / Preset+
Stop Tape Deck B	Shift + 5
Rev. Play Tape Deck B	Shift + 6
Play Tape Deck B	Shift + 7

https://mandisshop.com/Sony-10226526-replacement-remote-control-for-Sony-RM-S325-173653.htm