Original		Replacement	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
	[i]	DISPLAY INFO	Info
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Home	HOME SMART	Smart
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
≡	≡	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pr e Ch
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	I <		I <<
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>I		>>I
	<<		<<
	Pause		Pause

Original		Replacement	
	>>		>>