| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| FORMAT | Format | PICTURE FORMAT | Format |
| AMBILIGHT | Ambilight | APP MEDIA | Media |
| | Home | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| | Home | TOP MENU MENU | Menu |
| SMART TV | Smart TV | HOME SMART | Smart |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OPTIONS | Options | SETTINGS OPT | Options |
| | Mute | MUTE | Mute |
| CH – | CH- | CH – | Ch - |
| CH + | CH+ | + CH | Ch + |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue | | |
| 1 . @ | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 | | |
| DEF 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 | | |
| MNO 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 | | |
| WXYZ 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 _ | 0 | 0 | 0 | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |