Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Store Text	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Update	Play / Slow	TV/AV	AV / Input / RDS
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tone-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Tone+	>> / Tune+	Menu Left	Left
Contrast-	I << / Preset-	OK Enter	OK
Contrast+	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.List	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
4.#16:9	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	Chan.Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top Menu	Chan.Down	CH- / Page-

https://mandis.shop/en/1062-REMOV9-equivalent-remote-control.htm

Original	Replacement	Original	Replacement
1	1	Level L	Shift + Left
2	2	Level R/Woofer	Shift + Right
3	3	Audio+	Shift + Vol +
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Nicam/Mono	Shift + Audio / Lang I/II		