Mandis shop

DVD AUTO

Original	Replacement	Original	Replacement
POWER	Power	DOWN	Down
MUTE	Mute / Dimmer	REPLAY	Back / Return
PLAY	Play / Slow	DISPLAY	Display / Media
PAUSE	Pause / Step / Freeze	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STOP	Stop / Hold	SLOW	Shift + Play /
<<	<< / Tune-	OK	Shift + OK
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
SUBTITLE	Subtitle / EQ		
OPEN	Eject / Surround		
SETUP	Setup / OPT /		
MENU	Menu / Home		
UP	Up		
LEFT	Left		
SELECT	OK		
RIGHT	Right		

https://mandisshop.nl/en/10279-DVD-AUTO-equivalent-remote-control.html