Original		Replacement	
	System Standby		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOP MENU 1	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU 3	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Up		Up
8	Down		Down
6	Right		Right
4	Left		Left
5 ENTER	Enter	OK	Ok
9	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PRESET +	>>I / CH/ Preset +	>>I	>>I
CH/PRE	I <</ CH/ Preset -	I <<	I <<
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TV/VIDEO	Tv/ Video/ ANT	SEARCH TV/R	TV/ R
MAIN MENU	Main Menu	HOME SMART	Smart
TEST TONE	Test Tone	RETURN BACK	Back
MULTI CH	Multi CH	ECO 3D	3D
2CH	2CH	AD SUBT	Subt
A.F.D.	AFD	SOUND DUAL	Dual
A.F.D.	A. F. D.	DISC NAV LIST	List
+	+	+ CH	Ch +
–	-	CH –	Ch -
MENU >	Menu >	SHIFT +	Shift + Right
MENU <	< Menu	SHIFT +	Shift + Left
+ TV CH	Tv CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TV CH –	Tv CH-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
+ TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +

Original		Replacement	
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
ANT TV/VTR D SKIP	D. Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
VIDEO 1	Video1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA-CD	C	Yellow
VIDEO 3	DVD	D	Blue
AUX TV/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
FN SHIFT TUNER	Tuner	ZOOM ⏏	Eject
AV I/⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TOP MENU 1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
DVD MENU 3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
ENTER 5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8

Original		Replacement	
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/Shift/-/-	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER	Enter/D.Tuning/Return Tuner	DISPLAY INFO	Info
/PRESET + ▶▶I	Preset + Tuner	SHIFT + ▶▶I	Shift + >>I
– CH/PRE I◀◀	Preset - Tuner	SHIFT + I◀◀	Shift + I <<

Original		Replacement	
	Standby		Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	MD/Tape	TIMER AV	AV
	Tuner	ZOOM	Eject
	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

Original		Replacement	
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	>10/Shift/-/-	GUIDE	Guide
	Enter	DISPLAY INFO	Info
	D. Skip	REPEAT TEXT	Text
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Replacement
Standby CD	Power
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD	Yellow
DVD	Blue
MD/Tape	AV
Tuner	Eject
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9
0 CD	0

Original	Replacement
>10/Shift/-/--	Guide
Enter CD	Info
I<< CD	I<<
>>I CD	>>I
<< CD	<<
>> CD	>>
Play CD	Play
Pause CD	Pause
Stop CD	Stop
D. Skip CD	Text
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Muting	Mute
Standby Video	Shift + Power
1 Video 1	Shift + 1
2 Video 1	Shift + 2
3 Video 1	Shift + 3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4 Video 1	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 Video 1	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Video 1	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Video 1	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Video 1	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Video 1	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Video 1	SHIFT + 0	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/ Shift/ -/ -- Video 1	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER	Enter Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
ANT TV/VTR D SKIP	TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
CH-	CH- Video 1	SHIFT + ⏮	Shift + I <<		
<<	<< Video 1	SHIFT + <<	Shift + <<		
>>	>> Video 1	SHIFT + >>	Shift + >>		
CH+	CH+ Video 1	SHIFT + ⏭	Shift + >>I		
▶	Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
⏸	Pause Video 1	SHIFT + ⏸	Shift + Pause		
■	Stop Video 1	SHIFT + ■	Shift + Stop		

Original		Replacement	
AV	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA-CD	C	Yellow
VIDEO 3	DVD	D	Blue
AUX DVTAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
FN SHIFT TUNER	Tuner	ZOOM	Eject
TOP MENU 1	1 MD/Tape	1	1
2	2 MD/Tape	2	2
DVD MENU 3	3 MD/Tape	3	3
4	4 MD/Tape	4	4
5 ENTER	5 MD/Tape	5	5
6	6 MD/Tape	6	6
7	7 MD/Tape	7	7
8	8 MD/Tape	8	8
9	9 MD/Tape	9	9
0	0 MD/Tape	0	0

Original		Replacement	
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-- MD/Tape	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER	Enter MD/Tape	DISPLAY INFO	Info
ANT TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR MD/Tape	REPEAT TEXT	Text
CH/PRE	CH- MD/Tape		I<<
/PRESET +	CH+ MD/Tape		>>I
	<< MD/Tape		<<
	>> MD/Tape		>>
	Play MD/Tape	PLAY MODE	Play
	Pause MD/Tape		Pause
	Stop MD/Tape		Stop
MUTING	Muting	MUTE	Mute
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
AV	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
TOP MENU 1	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Replacement	Original	Replacement
4	4 Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4		
5	5 Video 2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6	6 Video 2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7	7 Video 2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8	8 Video 2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9	9 Video 2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0	0 Video 2	SHIFT + 0 Shift + 0		
SHIFT >10 -/--	>10/ Shift/ - / - - Video 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
D.TUNING ENTER	Enter Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
ANT TV/VTR D SKIP	TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
CH-	CH- Video 2	SHIFT + ⏮ Shift + I <<		
CH+	CH+ Video 2	SHIFT + ⏭ Shift + >>I		
<<	<< Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>>	>> Video 2	SHIFT + >> Shift + >>		
▶	Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
■	Stop Video 2	SHIFT + ■ Shift + Stop		
II	Pause Video 2	SHIFT + II Shift + Pause		