Original	Replacement
Power	Power
Standby	SHIFT + Shift + Power
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Phono	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
Tuner	SHIFT + 1 Shift + 1
CD	SHIFT + 2 Shift + 2
Multi CH In	9 9
V-AUX	SHIFT + 3 Shift + 3
CBL/SAT	SHIFT + 4 Shift + 4
MD/TAPE	SHIFT + 6 Shift + 6
CD-R	SHIFT + 5 Shift + 5
DTV	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
VCR 1	SHIFT + 9 Shift + 9
VCR 2	SHIFT + 0 Shift + 0
DVR	SHIFT + 8 Shift + 8
DVD	SHIFT + 7 Shift + 7
Volume+	+ VOL Vol +

Original	Replacement
Up / Preset+	Up
Volume-	VOL – Vol -
Mute	MUTE Mute
Title	SEARCH TV/R TV/R
Menu	TOP MENU MENU Menu
Left / A/B/C/D/E	Left
Enter	OK Ok
Right /	Right
Down / Preset-	Down
Pure Direct	HOME SMART Smart
Audio	SOUND DUAL Dual
Night	DISC NAV LIST List
Straight	APP MEDIA Media
Return	RETURN BACK Back
Display	DISPLAY INFO Info
STEREO	1 1
Music	2 2

Original		Replacement		Original	Replacement
ENTERTAIN 3	Entertain	3	3		
MOVIE 4	Movie	4	4		
THX 5	THX	5	5		
STANDARD 6	Standard	6	6		
SELECT 7	EFFECT	7	7		
THX 5	THX	-/-- GUIDE	Guide		
EXTD SUR 8	Extd. Sur.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
FREQ/TEXT ◄◄	<</ Freq/ Text	«	<<		
EON ►►	>>/ Eon	»	>>		
MODE – PTY S ⏮	I <</ Mode PTY	⏮	I <<		
SEEK – START ►►I	>>I / PTY Seek	⏭	>>I		

Original	Replacement
Power	Power
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Preset Up	Up
Preset Down	Down
Right A/B/C/D/	Right
Left A/B/C/D/E	Left
Enter	Ok
Display	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
0	0
ENT	Pre Ch
Freq/TEXT	Red
PTY Seek Start	Blue
Eon	Green
Mode PTY Seek	Yellow
Power V-AUX	Shift + Power
Up V-AUX	Shift + Up
Down V-AUX	Shift + Down
Right V-AUX	Shift + Right
Left V-AUX	Shift + Left
Enter V-AUX	Shift + Ok
Audio V-AUX	Dual
Display V-AUX	Shift + Info
Return V-AUX	Shift + Back

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu V- AUX	Menu	>> V- AUX	>>
Title V- AUX	Shift + TV/R	Rec V- AUX	Rec
1 V- AUX	Shift + 1	Stop V- AUX	Stop
2 V- AUX	Shift + 2	Pause V- AUX	Pause
3 V- AUX	Shift + 3	Play V- AUX	Play
4 V- AUX	Shift + 4		
5 V- AUX	Shift + 5		
6 V- AUX	Shift + 6		
7 V- AUX	Shift + 7		
8 V- AUX	Shift + 8		
9 V- AUX	Shift + 9		
0 V- AUX	Shift + 0		
+10 V- AUX	Shift + Guide		
ENT V- AUX	Shift + Pre Ch		
<< V- AUX	<<		
I << V- AUX	I <<		
>>I V- AUX	>>I		