Mandis shop

# Optoma ES515

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Menu | Menu | Menu | Menu |
| Up | Up | Up | Up |
| Left | Left | Left | Left |
| Enter | Enter | Enter | Enter |
| Right | Right | Right | Right |
| Down | Down | Down | Down |
| Keystone+ | Keystone+ | Shift + | Shift + Up |
| 1 | 1 | Shift + Page▲ Vol | Shift + Vol + / Page + |
| Keystone- | Keystone- | Shift + | Shift + Down |
| 3 | 3 | Shift + Focus Volt | Shift + Volt / Focus |
| Freeze | Freeze | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| 4 | 4 | Shift + Page▼ Vol | Shift + Vol - / Page - |
| Zoom+ | Zoom+ | Play + | + / Play |
| 2 | 2 | Shift + Play + | Shift + + / Play |
| Zoom- | Zoom- | Stop − | - / Stop |
| 5 | 5 | Shift + Stop − | Shift + - / Stop |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 6 Source | 6 | Shift + Info Help | Shift + Help / |
| 6 Source | Source | Source | Source |
| 7 AV Mute | AV Mute | Mute Blank | Blank / Mute |
| 7 AV Mute | 7 | Shift + Aspect Eco | Shift + Eco / Aspect |
| 8 Re-sync | Re-Sync | Auto | Auto |
| 8 Re-sync | 8 | Shift + Invert 3D | Shift + 3D / |

https://mandisshop.ie/en/Optoma/1064110-60705-replacement-remote-control-for-Optoma-ES515-DE5811116320.html