Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Swap	RETURN BACK	Back / Return
	OK	OK	OK

Original		Replacement	
	Up		Up
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
	TV/TX	GOTO TEXT	Text / Goto
	PP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	16:9	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Violet	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[ ] Smart Contro	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement		Original	Replacement
CONTROLS	♪ Smart Controls	TITLE SOUND	Sound / Title		
MIX	MIX/))·((	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
P100	P100	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
UPDATE	Update	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
DOUB	Doub	SURROUND	Eject / Surround		
REV	REV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		