Original	Replacement
Power	Power
Energy Saving	Zoom / Size
AV Mode	AV / Input / RDS
Input	Eject / Surround
TV/Rad	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	Smart / List
Q.View	Shift + Smart / List

Original	Replacement
FAV/Mark	Fav / Marker / PC
Ratio	Picture / Format
Mute/Delete	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Net Cast	Display / Media
Q. Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
APP/*	APP/*	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat		