Mandis shop

Pioneer VXX2700

Original	Replacement
Power	Power
Last Memory	TV/Radio /
Conditon	Zoom / Size
Open/Close	Eject / Surround
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Setup	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
Top Menu	D.Menu / Top
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Display	Display / Media
Return	Back / Return
I<<</Prev	I<< / Preset-
>>I/Next	>>I / Preset+
Up	Up

Original	Replacement
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<I/Step	CH- / Page-
Slow I>	CH+ / Page+
<<</Rev	<< / Tune-
>>/Fwd	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program	SHIFT + TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement