Original	Replacement
i	Info / Angle
Power	Power
Aa	Text / Goto
Lang	Audio / Lang I/II
DVD	Shift + 2
Open / Close	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Thumb Up	Display / Media
0	0

Original	Replacement
Home	Shift + Menu /
Home	Smart / List
Back	Back / Return
Menu	Menu / Home
Zoom	Zoom / Size
Option	Setup / OPT /
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
DTV	TV/ Radio /
Vol -	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
Random	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		
EPG	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Play / Pause	SLOW — Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /		
I< / O'Replay	PRESET- — I<< / Preset-		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		