| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | OK Enter | OK |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu Right | Right |
| Update | Play / Slow | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Reveal | Pause / Step / Freeze | Menu Down | Down |
| Txt Stop | Stop / Hold | Back | Back / Return |
| Info | Info / Angle | Volume+ | Vol + |
| Subt. List | Subtitle / EQ | Chan. Up | CH+ / Page+ |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Volume- | Vol - |
| Return TV | TV/Radio / | Chan. Down | CH- / Page- |
| Menu video | D. Menu / Top | 1 | 1 |
| TV/AV | AV / Input / RDS | 2 | 2 |
| Txt Expand | Zoom / Size | 3 | 3 |
| Text | Text / Goto | 4 | 4 |
| Menu | Menu / Home | 5 | 5 |
| Menu Up | Up | 6 | 6 |
| Display | Display / Media | 7 | 7 |
| Menu Left | Left | 8 | 8 |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | | |
| Guide -/-- 1. | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | 0 | | |
| 2. Fav P/C 2. | Fav / Marker / PC | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |