Mandis shop

JVC RM-SUXVJ5-WR

Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
iPad ►/II	Play/Pause iPad	SHIFT + SLOW ►	Shift + Play /
iPod ►/II	Play/Pause iPod	SLOW ►	Play / Slow
USB ►/II	Play/Pause USB	USB 8	8
CD ►/II	Play/Pause CD	CD-STB 3	3
TUNER PC/AUDIO IN	Tuner/PC/Audio I	LIST SMART	Smart / List
CD→USB REC DELETE	CD/USB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU/ CANCEL	Menu/Cancel	HOME MENU	Menu / Home
UP	Up	▲	Up
DOWN	Down	▼	Down
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SET	Set	OK	OK
PTY SEARCH ■	Stop/PTY	HOLD ■	Stop / Hold
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Original		Replacement	
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER MODE REPEAT	Repeat/Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
APS	APS	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOUND TURBO	Sound Turbo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HBS	HBS	CH PAGE −	CH- / Page-
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
RESUME	Resume	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -

https://mandisshop.eu/JVC-RM-SUXVJ5-WR-replacement-remote-control-for-JVC-RM-SUXVJ5-WR