Original		Replacement	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
SKIP	I << Ski p	PRESET-	I << / Pr eset -		
SKIP	Ski p >>I	PRESET+	>>I / Pr eset +		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d		
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow		
STILL/PAUSE	St i l l / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		