Original	Replacement
Power	Power
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
Red	Red / Netflix / Search
Green / Timer	Green / APP / Repeat
Yellow / OPT	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / USB	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
EPG / Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left / <<	Left
Left / <<	<< / Tune-
OK	OK
Right / >>	Right
Right / >>	>> / Tune+
FAV List	Smart / List
FAV List	Fav / Marker / PC
Down	Down

Original	Replacement
P<P / Back	Back / Return
I <	I << / Preset-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>I	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
VIDEO FORMAT	Video Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Source	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		