Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	5	5
Back	Back / Return	6	6
Mode	Picture / Format	7	7
CH-	CH- / Page-	8	8
CH+	CH+ / Page+	9	9
EQ	Subtitle / EQ		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	5	5
Back	Back / Return	6	6
Mode	Menu / Home	7	7
CH-	CH- / Page-	8	8
CH+	CH+ / Page+	9	9
EQ	Subtitle / EQ		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		