| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | On/Tim | Setup / OPT / |
| Mute | Mute / Dimmer | Text | Text / Goto |
| Still | Pause / Step / Freeze | TV/AV | AV / Input / RDS |
| Txt Stop | Stop / Hold | Menu | Menu / Home |
| Tune- | << / Tune- | Menu Up | Up |
| Tune+ | >> / Tune+ | Info | Info / Angle |
| Contrast- | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Contrast+ | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Color- S.Std | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Surround | Eject / Surround | Swap | Back / Return |
| Color+ P.Std | Picture / Format | Volume+ | Vol + |
| Txt Expand | Zoom / Size | View | Smart / List |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Chan.Up | CH+ / Page+ |
| Return TV | TV/Radio / | Volume- | Vol - |
| Menu video | D.Menu / Top Menu | Display | Display / Media |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Chan. Down | CH PAGE — CH- / Page- | Tone- | SHIFT + TUNE- ◀◀ Shift + << / |
| 1 | TV 1 1 | Tone+ | SHIFT + TUNE+ ▶▶ Shift + >> / |
| 2 | DVD 2 2 | Bright- Sys | SHIFT + PRESET- ⏮ Shift + I<< / Preset- |
| 3 | CD-STB 3 3 | Bright+ Mode | SHIFT + PRESET+ ⏭ Shift + >>I / Preset+ |
| 4 | VIDEO 4 4 | Nicam/Mono | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II |
| 5 | TAPE 5 5 | 4. # 16:9 | SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format |
| 6 | TUNER 6 6 | Aft/Caf | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program |
| 7 | AUX-HDD 7 7 | Off/Tim | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools |
| 8 | USB 8 8 | Mix Scan | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | Game Coo | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS |
| Guide -/-- 1. | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | Store Text | SHIFT + HOME MENU Shift + Menu / |
| 0/10 | HDMI-SAT 0 0 | Browse | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle |
| 2. Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | Level L | SHIFT + ◀ Shift + Left |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | On Pip | SHIFT + OK Shift + OK |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | Level R/Woofer | SHIFT + ▶ Shift + Right |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | Back | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | Audio+ | SHIFT + + VOL Shift + Vol + |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Update | SHIFT + CH PAGE + | | |
| Audio- | SHIFT + VOL − | | |
| Disp | SHIFT + MEDIA DISPLAY | | |
| Reveal | SHIFT + CH PAGE − | | |
| 3.* | SHIFT + CD - STB 3 | | |
| Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |