Original		Replacement	
DVD	Power		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
VOLUME	Volume+ Tv	VOL +	Vol +
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
AV	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
VOLUME	Volume- Tv	VOL -	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ShowView	ShowView	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MANUAL SKIP	Manual Skip	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	Play	SLOW	Play / Slow
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left	F Rec	Subtitle / EQ
Enter	OK	HDD	Shift + 5
Right	Right	DVD	Shift + 6
Sub Menu	Menu / Home	SD/PC	Shift + 7
Down	Down	B1	Shift + 1
Return	Back / Return	II>/Frame	Shift + 2
Prog/Check	TV/Radio /	Position	Shift + 3
Display	Display / Media	Input Select	Shift + 4
Status	Picture / Format		
Time Slip	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
EXT Link	Smart / List		
Timer	Sleep / Timer		
Audio	Audio / Lang I/II		
Create Chapter	Green / APP / Repeat		
Erase	Red / Netflix / Search		