Original	Replacement
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
Cable/Sat	Shift + 0
Disc	Shift + 2
DVR	Shift + 3
Radio	Shift + 6
Tv	Shift + 1
USB	Shift + 8
Game	Shift + 4
Media Server	Shift + 9
Network	Shift + 5
AUX	Shift + 7
Audio Effects	Audio / Lang I/II
Video Modes	Picture / Format
Surround Modes	Eject / Surround
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH/ Page Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH/ Page Down	CH- / Page-		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
AVR	Smart / List		
Info	Info / Angle		

Original		Replacement	
ON Device	Disc Power On		Power
OFF Power	Disc Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Disc	Disc	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
>9 0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK/ EXIT	Back/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Original		Replacement		Original		Replacement	
ON Device	DVR Power On		Power	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DVR	DVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1	CH Page ▲	CH/Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
ABC 2	2	DVD 2	2	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DEF 3	3	CD - STB 3	3	CH Page ▼	CH/Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
GHI 4	4	VIDEO 4	4				
JKL 5	5	TAPE 5	5				
MNO 6	6	TUNER 6	6				
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7				
TUV 8	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
>9 0	0	HDMI - SAT 0	0				
▲	Up	▲	Up				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
◀	Left	◀	Left				
▶	Right	▶	Right				
▼	Down	▼	Down				

Original	Replacement
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
Cable/SAT	Shift + 0
Disc	Shift + 2
DVR	Shift + 3
Radio	Shift + 6
TV	Shift + 1
USB	Shift + 8
Game	Shift + 4
Media Server	Shift + 9
Network	Shift + 5
AUX	Shift + 7
Audio Effects	Audio / Lang I/II
Video Modes	Picture / Format
Surround Modes	Eject / Surround
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH/Page Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH/Page Down	CH- / Page-		
I<<	I<< / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
AVR	Smart / List		