Mandis shop

Denon RC-998

Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DIRECT	Direct	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Stop	HOLD	Stop / Hold
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
CALL	Call	LIST SMART	Smart / List		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1	FUNCTION	Function Down	CH PAGE	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2	FUNCTION	Function Up	CH PAGE	CH+ / Page+
3	3	CD-STB 3	3	MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4		Volume Up	VOL	Vol +
5	5	TAPE 5	5		Volume Down	VOL	Vol -
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Play	SLOW	Play / Slow				

https://mandisshop.eu/Denon/1669-303-replacement-remote-control-for-Denon-RC-998-0390205.htm