Original		Replacement	
POWER	Power		Power
CBL/SAT	CBL/SAT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MEDIA PLAYER	Media Player	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Blu-ray	Blu-ray	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GAME	Game	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUX1	Aux 1	GOTO TEXT	Text / Goto
AUX2	Aux 2	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV AUDIO	TV Audio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	USB 8	8
PHONO	Phono	TITLE SOUND	Sound / Title
Bluetooth	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Micro	TAPE 5	5
INTERNET RADIO	Internet/Radio	TUNER 6	6
CH/PAGE	CH/Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ECO	ECO	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
CH/PAGE	CH/Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNE –	I<<</Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
HDMI OUT	HDMI/Out	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	Quick Select 1	TV 1	1
2	Quick Select 2	DVD 2	2
3	Quick Select 3	CD - STB 3	3
4	Quick Select 4	VIDEO 4	4
MOVIE	Movie Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Music Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GAME	Game Sound	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Pure Sound	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
CBL/SAT	CBL/SAT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MEDIA PLAYER	Media Player	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Blu-ray	Blu-ray	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GAME	Game	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUX1	Aux 1	GOTO TEXT	Text / Goto
AUX2	Aux 2	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV AUDIO	TV Audio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	USB 8	8
PHONO	Phono	TITLE SOUND	Sound / Title
Bluetooth	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Micro	TAPE 5	5
INTERNET RADIO	Internet/Radio	TUNER 6	6
CH/PAGE	CH/Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
CH/PAGE	CH/Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TUNE –	I<<</Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play/Pause	SLOW ►	Play / Slow
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	Quick Select 1	TV 1	1
2	Quick Select 2	DVD 2	2
3	Quick Select 3	CD-STB 3	3
4	Quick Select 4	VIDEO 4	4