Original		Replacement	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
USB AUX	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
POWER	Power	POWER	Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI-SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
PRESET-	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PRESET+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE-	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNE+	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME	Volume +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH	Tuning + / CH -	CH PAGE	CH+ / Page+
TUNING/CH	Tuning + / CH -	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
VOLUME	Volume -	VOL	Vol -

Original	Replacement
Tuning - / CH	CH- / Page-
Tuning - / CH	Shift + TUNE- Shift + << /
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
Sub Title	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear
Slide Mode	Setup / OPT /
Digest	Guide / EPG / -/--
Zoom	Zoom / Size
Info	Info / Angle
SD/HD / Tuner Memory.	Fav / Marker / PC

Original	Replacement
Mo/St / Slow	Shift + Play /
Mo/St / Slow	Shift + Audio / Lang I/II
Logo	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer
V-Sound/V-H/P	Sound / Title
NT/PAL / Ez. Vie	Picture / Format

Original		Replacement	
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	Power	POWER	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH +	Tuning + / CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
TUNING/CH −	Tuning - / CH -	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer