Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Dev. List	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Subtitle	Subtitle / EQ
2	2	Text	Text / Goto
3	3	Auto	Setup / OPT /
Lang	Audio / Lang I/II	Menu	Menu / Home
4	4	Zoom	Zoom / Size
5	5	Info	Info / Angle
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
Time Shift	D. Menu / Top	Up	Up
7	7	CH+	CH+ / Page+
8	8	Left	Left
9	9	Vol -	Vol -
Tv/Radio	TV/Radio /	OK	OK
FAV	Fav / Marker / PC	Right	Right
0	0	Vol +	Vol +
Recall	Back / Return	CH-	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Filelist	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Red/FAV/Daily	Red / Netflix / Search		
Green/DEL/Weekl	Green / APP / Repeat		
Yellow/Movie/P.I	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Look/Timer	Blue / Prime Video / Random		