Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	(/]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	=	LIST SMART	Smart / List
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Search	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Top Pics	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Windows	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	TV/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL	Vol +
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement