Original		Replacement	
POWER	Power NET	SHIFT +	Shift + Power
AMP POWER	AMP Power		Power
NETWORK	Network	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
RECORDER	Recorder	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PHONO	Phono	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
OPTICAL	Optical	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
▶/II	Play	SLOW	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
FAVORITES CALL	Favorites Call	CH PAGE +	CH+ / Page+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
FAVORITES ADD	Favorites Add	CH PAGE −	CH- / Page-
INPUT	Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original		Replacement	
SOURCE DIRECT	Source Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOLUME ▲	Volume+	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME ▼	Volume-	VOL −	Vol -
QUEUE	Queue	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement		Original	
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		

Original		Replacement	
POWER	Power CD	SHIFT + POWER	Shift + Power
AMP POWER	AMP Power	POWER	Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
NETWORK	Network	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
RECORDER	Recorder	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PHONO	Phono	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
OPTICAL	Optical	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
▶/II	Play	SLOW	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
INPUT	Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
SOURCE DIRECT	Source Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original	
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		