| Original | Replacement |
|---|---|
| Input | AV / Input / RDS |
| Power | Power |
| Multimedia | Display / Media |
| RGB | D. Menu / Top |
| HDM | Shift + 0 |
| Component 1 | Shift + 1 |
| AV | Eject / Surround |
| S-Video | Shift + 5 |
| Component 2 | Shift + 2 |
| [ ≡♦] / Size | Shift + Zoom / |
| [ ≡x] / Position | Subtitle / EQ |
| [ ≡i ] / Index | Info / Angle |
| [ ≡+] / Hold | TV/ Radio / |
| [ ≡o] / Time | Fav / Marker / PC |
| [ ≡?] / Reveal | Shift + Text / |
| [ = ] / Mix | Exit / Cancel / Clear |
| [ ≡M] / Mode | Back / Return |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Text / * | Text / Goto |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Left | Left |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Vol + | Vol + |
| OK | OK |
| Down | Down |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Sleep | Sleep / Timer |
| PSM | CH+ / Page+ |
| I / II | Audio / Lang I/II |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Split/Zoom | Zoom / Size |
| ARC | Picture / Format |
| SSM | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Q.View/* | Setup / OPT / |
| 0 | 0 |
| List/* | Guide / EPG / -/-- |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Power Down | Shift + Power |