Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	B	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +	C	Yellow / YouTube / Repeat
CH+	CH+ / Page+	D	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -		
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
A	Red / Netflix / Search		

Original		Replacement	
DVD	Power		Power
ShowView	ShowView	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
−	Vol -	VOL −	Vol -
S	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
SEARCH	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	Play/x1.3	SLOW	Play / Slow
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
PLAY LIST MENU	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
FUNCTIONS Functions	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	POSITION MEMORY Position	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
Down	Down	Y MARKER Marker	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
PROG/CHECK Prog/Check	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
MANUAL SKIP Manual Skip	LIST SMART Smart / List		
TIME SLIP Time Slip	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
F Rec F. Rec	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
◁II Frame	SHIFT + TUNE- ◀◀ Shift + << /		
II▷ Frame II>	SHIFT + TUNE+ ▶▶ Shift + >> /		
INPUT SELECT A Input Select	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
STATUS B Status	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
AV LINK C AV Link	FORMAT PICTURE Picture / Format		
DISPLAY D Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
ERASE Erase	GOTO TEXT Text / Goto		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		