Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
List	List	Smart / List	
0	0	0	
Source	Source	AV / Input / RDS	
Home	Home	Shift + Menu /	
Up	Up	Up	
Menu	Menu	Menu / Home	

Original		Replacement	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	
Back	Back	Back / Return	
Down	Down	Down	
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	
Netflix	Netflix	Shift + Red / Netflix /	
prime video	prime video	Shift + Blue / Prime	
Internet	Internet	Display / Media	
YouTube	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	
Vol +	Vol +	Vol +	
Text	Text	Text / Goto	
P+	P+	CH+ / Page+	
Vol -	Vol -	Vol -	
[:::]	[:::]	Setup / OPT /	
P-	P-	CH- / Page-	
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--	

Original		Replacement		Original	Replacement
REVEAL	<</ Reveal	TUNE-	<< / Tune-		
INDEX	Play/Index	SLOW	Play / Slow		
HOLD	>>/ Hold	TUNE+	>> / Tune+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		