Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH+	Up / CH+		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
VOL −	Left / Vol -	VOL −	Vol -
VOL −	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	<<	TUNE-	<< / Tune-
CH−	Down / CH-		Down
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
T-SHIFT	T-Shift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement		Original	Replacement
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
SUB-T	SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
BG-MUSIC FAV	FAV / BG-Music	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
THUMB	Thumb	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		