Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Source	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play / Size	Play / Slow	Up	Up
Pause /	Pause / Step / Freeze	Left	Left
Stop / Hold	Stop / Hold	OK	OK
<<	<< / Tune-	Right	Right
>>	>> / Tune+	Exit	Exit / Cancel / Clear
I <<	I << / Preset-	Down	Down
>>I	>>I / Preset+	Recall	Back / Return
S. Mode	Sound / Title	Vol +	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	CH. List	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
Pic. Mode	Picture / Format	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media
TV / Radio	TV/Radio /	CH-	CH- / Page-
Index	D. Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2

Original		Replacement	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Aspect	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
Reveal	Reveal	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
Mouse	Mouse	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Replacement	
IE	IE	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media