Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
16:9	16: 9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV 0	0/ FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV 0	0/ FAV	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	[O] / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
V+	Vol +	VOL +	Vol +
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG/ ?/ A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
EPG	EPG/ ?/ A-B	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
DOUBLE	Q/ Double	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
M	M	HOME MENU	Menu / Home
	←	RETURN BACK	Back / Return
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Play/ Pause	SLOW	Play / Slow
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
<<	TUNE- << / Tune-		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		