Original	Replacement
Power	Power
DTV	Smart
ATV	Media
FAV List	Shift + Pre Ch
CH List	List
TV / Radio	TV/R
Aspect	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Replacement
Recall	Back
EPG	Guide
FAV	Pre Ch
Sound	Dual
Stereo	Shift + Dual
Picture	Shift + Format
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Mute	Mute
Sleep	Sleep
Input	AV
Menu	Menu
Up	Up
Right	Right
Down	Down

Original	Replacement
Left	Left
Enter	OK Ok
Display	DISPLAY INFO Info
Exit	CLEAR EXIT Exit
Play	PLAY MODE Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	REC MODE Rec
Red / <<	A Red
Red / <<	<<
Green / >>	B Green
Green / >>	>>
Yellow / I<<	C Yellow
Yellow / I<<	I<<
Blue / >>I	D Blue
Blue / >>I	>>I
Text	REPEAT TEXT Text

Original	Replacement
[≡X]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Text Size	ECO 3D 3D
Text Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
[≡i] / Subtitl	AD SUBT Subt
[≡...]	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
[≡?]	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
[≡o]	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep