Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/Radio	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
Play	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
Pause	Pause	II	Pause
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SAT	SAT	APP MEDIA	Medi a
TV/AV	TV/ AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG	GUIDE	Gui de
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
AUDIO	Red/ Audi o	A	Red
AUDIO	Red/ Audi o	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement	Original	Replacement
POSITION Green/Positior	B Green		
Yellow/[...]	C Yellow		
Yellow/[...]	AD SUBT Subt		
AUDIO R/L Blue/Audio R/L	D Blue		
P+ P+	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
UHF UHF	HOME SMART Smart		
PAL/NTSC PAL/NTSC	PICTURE FORMAT Format		
P- P-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		