Mandis shop

Brandt RC6X03NX

Original		Replacement	
MENU A	Menu/A	HOME MENU	Menu / Home
CASS. B	CASS/B	LIST SMART	Smart / List
PROG. C	Prog/C	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MEM D	MEM/D	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT/STATUS E	Exit/Status/E	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
– ◄	</-		Left
► +	>/+		Right
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
0000	0000	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/--	0/. . .	HDMI - SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏻	Power	⏻	Power

https://mandis.shop/en/10829301-replacement-remote-control-for-Brandt-RC6X03NX.htm