Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Up / CH+	Up
1	1	Up / CH+	CH+ / Page+
2	2	Down / CH-	Down
3	3	Down / CH-	CH- / Page-
4	4	OK	OK
5	5	Right / Vol +	Right
6	6	Right / Vol +	Vol +
7	7	Left / Vol -	Left
8	8	Left / Vol -	Vol -
9	9	Group	Smart / List
0	0	Pause	Pause / Step / Freeze
TV / Radio	TV/Radio /	Color	Picture / Format
TV / Sat	Display / Media	Page+	Shift + CH+ /
Menu	Menu / Home	Page-	Shift + CH- /
EPG	Guide / EPG / -/--	Page+	>>I / Preset+
Info	Info / Angle	Page-	I<< / Preset-

Original		Replacement		Original	Replacement
UHF		AV / Input / RDS			
Red / Recall		Red / Netflix / Search			
Red / Recall		Back / Return			
Green / Audio		Green / APP / Repeat			
Green / Audio		Audio / Lang I/II			
Yellow / Text		Yellow / YouTube / Repeat			
Yellow / Text		Text / Goto			
Blue		Blue / Prime Video / Random			