Original		Replacement	
Standby		Power	
Auto / Eject		Eject / Surround	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
C/L		D. Menu / Top	
0		0	
Recall		Back / Return	
Vol +		Vol +	
Aspect		Shift +	Picture / Format

Original		Replacement	
Audio		Audio / Lang I/II	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Display		Display / Media	
CH-		CH- / Page-	
Up		Up	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Menu		Menu / Home	
Down		Down	
Exit / DVD Setup		Exit / Cancel / Clear	
Exit / DVD Setup		Setup / OPT /	
Input		AV / Input / RDS	
PMode		Picture / Format	
SMode		Sound / Title	
Sleep		Sleep / Timer	

Original	Replacement	Original	Replacement
FAV	Fav / Marker / PC	Play / Pause	Play / Slow
Fav-	Shift + Down	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Fav+	Shift + Up	Stop	Stop / Hold
EPG	Guide / EPG / -/--	PVR / Rec	Rec / Rec Mode
Text	Text / Goto	Media	Shift + Display / Media
I <<	I << / Preset-	Red / Prog	Red / Netflix / Search
Hold / >>I	Shift + Stop /	Red / Prog	Shift + TV/Radio / Program
Hold / >>I	>>I / Preset+	Green / Intro	Green / APP / Repeat
TV/Radio / Audio	TV/Radio /	Yellow / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
TV/Radio / Audio	Shift + Audio / Lang I/II	Yellow / Repeat	Shift + Green / APP /
Subtitle	Shift + Subtitle / EQ	Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Subtitle	Subtitle / EQ	Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
Index / <<	<< / Tune-	TS	Shift + Smart / List
Size / >>	Shift + Zoom /	--	Shift + 1
Size / >>	>> / Tune+	--	Shift + 2
Reveal / Angle	Info / Angle	PVR List	Smart / List
Subpage / Zoom	Zoom / Size		