Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Return	Back
Audio Off	Mute	Display	Info
Slow Down	Ch -	OK Enter	Ok
Stop	Stop	Menu Right	Right
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Auto/Track	Smart	1	1
Subt.	Subt	2	2
Title	List	3	3
Pause	Pause	4	4
Rep/A-B	Shift + Text	Next	>>I
Zoom	Shift + Eject	Pbc	Media
Repeat/1/All	Text	Game	Vol -
DVD/TV	AV	Top Menu	D. Menu
Menu	Menu	Prev.	I <<
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	6	6
Progr.	Sleep	7	7

Original	Replacement	Original	Replacement
8	8		
9	9		
+10	GUIDE		
0	0		
C/CH	PRE-CH		
Setup	OPT		
Open/Close	ZOOM		
Mark	SHIFT + 7		
Play	PLAY MODE		
Rewind	<<		
Record	REC MODE		
Digest	+ VOL		
3D	3D		
Audio	DUAL		
F. Forward	>>		
Angle	FORMAT		