Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV/ Sour ce		AV / I nput / RDS
	0		0
	Exi t - / - -		Shi ft + Gui de / EPG / - / - -
	Exi t - / - -		Exi t / Cancel / Cl ear
	P<P/ SWAP		Fav / Mar ker / PC
	I nf o		I nf o / Angl e
	PP		Back / Ret urn

Original		Replacement	
	I / I I		Audi o / Lang I / I I
	Ok/ Sel ect		OK
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	TV/ DTV		TV/ Radi o /
	CH+		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	Mut e		Mut e / Di mmer
	Vol -		Vol -
	Red/ ↑		Shi ft + CH+ /
	Red/ ↑		Red / Net fl i x / Sear ch
	Gr een/ ↓		Shi ft + CH- /
	Gr een/ ↓		Gr een / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
	[≡+] / [+]	HOLD	Stop / Hold				
	[≡x] / [· ·]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
	[/≡] / [*]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	[≡♦] / [X] / Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	[≡♦] / [X] / Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	[≡?]	LIST SMART	Smart / List				
	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				