Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		CH -		CH- / Page-
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/TXT	TV / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto	VOL	Vol -	VOL	Vol -
CANCEL	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		Up		Up
REVEAL	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Left		Left
DTV	DTV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	OK	OK	OK	OK
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		Right		Right
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Down		Down
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround	1	1	TV 1	1
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	2	2	DVD 2	2
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	3	3	CD - STB 3	3
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	4	4	VIDEO 4	4
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	5	5	TAPE 5	5
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	6	6	TUNER 6	6
CH	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+	7	7	AUX - HDD 7	7
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	8	8	USB 8	8
VOL	Vol +	VOL	Vol +	9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CHANNEL LIST	Channel List	LIST SMART	Smart / List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		