Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	6	6
Mute	Mute	7	7
[<>]	Format	8	8
♪	Dual	9	9
[ ]	3D	0	0
PAT	Smart	ZOOM Zoom	Eject
PIP SEL PIP Sel	Play	SWAP Swap	Pre Ch
PIP POS PIP Pos	Pause	SWAP Swap	Back
PIP SIZE PIP Size	Stop	PR- PR-	Ch -
AV AV	AV	PR+ PR+	Ch +
PC PC	Media	VOL- Vol -	Vol -
TV TV	TV/R	VOL+ Vol +	Vol +
1 1	1	Up	Up
2 2	2	Right	Right
3 3	3	Down	Down
4 4	4	Left	Left
5 5	5	OK / Freeze	Ok

Original	Replacement	Original	Replacement
Info	Info		
Menu	Menu		
[+]	Options		
[?]	D. Menu		
[♦]	Subt		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text / Mix	Text		
[≡x]	Exit		
[:≡]	Guide		