Mandis shop

RC- 214

Original		Replacement	
TIME	Time	TIMER AV	AV
PROG/DIRECT	Prog/Direct	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CALL	Call	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Replacement	
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
STOP	Stop	■	Stop
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
REPEAT ALL	Repeat All	REPEAT TEXT	Text
REPEAT ALL	Repeat All	A	Red
REPEAT A-B	Repeat A-B	B	Green
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>

https://mandisshop.eu/Denon/1029-976-replacement-remote-control-for-Denon-RC214.html